

【7-26 / マルチスレッディング】

CPU を複数搭載した PC で、複数の計算を同時におこなうことや、一つの計算を実行中に、他の操作をおこなうことができるようになりました。



マルチスレッディングの切替

切替えが選択されている場合は、機能が有効になっています。

もう一度、アイコンを選択すると、機能を無効にすることができます。



コンフィグ→ツールパス→“マルチスレッディングを有効/無効”のチェックがアイコンで切替えられます。

最大スレッド数は、デフォルトで 4 に設定されています。搭載している CPU の数に応じて設定してください。

Core2 や Quad を搭載している PC であれば、常に有効に設定することで、一つの CAM 計算を実行中でも、CAD 操作や、次の加工指示をおこなうことができます。無効状態では、計算中に操作を一切おこなえません。



マルチスレッディングマネージャ切替

